

Android 智慧型手機備忘單

Android 手機的主螢幕上有哪些內容？



Android 智慧型手機備忘單

了解 15 個 Android 手機圖示

Android 手機以及大多數的 Android 應用程式，都有常用的圖示。這些符號在觸控式螢幕上作為按鈕使用：輕觸一個圖示來執行特定的操作或功能。您所使用的各種應用程式之間的圖示相當一致。以下是最常見的圖示。

圖示	名稱	功能
	更多操作	顯示功能列表，類似於選單。
	添加	添加或創建一個項目。加號 (+) 可與其他符號組合使用，取決於應用程式。
	關閉	移除一張卡片或清除輸入欄中的簡訊。
	刪除	從列表中移除一個或多個項目或刪除一則訊息。
	口述	讓您用語音口述簡訊。
	完成	取消操作欄，例如取消簡訊編輯操作欄。
	編輯	讓您可以編輯項目、添加簡訊或填寫字段。
	收藏	標記收藏的項目，例如聯絡人或網頁。
	刷新	獲取新資訊或重新加載。
	搜索	在手機或網路上搜索資訊趣聞。
	設置	調整應用程式的選項。
	分享	透過電子郵件或社交網路或其他網際網路服務分享手機上儲存的資訊。

Android 智慧型手機備忘單

	Microsoft Teams	視訊會議應用程式
	Doxy.me	視訊會議網站
	Zoom	視訊會議應用程式

Android 智慧型手機備忘單

操作 Android 手機觸控式螢幕的 10 個手指動作

- 口述！您可以對著手機說話，這是有效而快速替代使用螢幕鍵盤的方法。
- 透過使用 **Recent**（最近使用）圖示快速切換應用程式。如果您的手機沒有 **Recent**（最近使用）圖示，請長按 **Home**（主頁）圖示。
- 您可以將啟動器和窗口小工具添加到主螢幕頁面。同樣，您可以將用不到的啟動器和窗口小工具移除。
- 盡可能使用手機的 **Wi-Fi** 網際網路連接，以避免產生行動數據附加費用。
- 長按螢幕鍵盤上的某個按鍵，可瀏覽其他字符。
- 張開手指放大網頁，這樣點擊連結會容易很多。
- 在 **Lock**（鎖定）螢幕上滑動 **Camera**（相機）圖示，即可快速拍照。
- 按下降低音量鍵，直到手機開始振動，使手機快速進入振動模式。
- 在通話過程中，按電源/鎖定鍵以鎖定手機並關閉觸控式螢幕。
- 使用 **Search**（搜索）圖示在手機上、網際網路上或特定的應用程式中查詢事項

本文件所包含的資訊以及更多資訊可在以下網址查閱：

<https://www.dummies.com/consumer-electronics/smartphones/droid/android-phones-for-dummies-cheat-sheet/>